


Verizon Ellipsis Jetpack-Hotspot

وصف جهاز Jetpack



العودة الى الشاشة الرئيسية

الاتصال بجهاز Jetpack

أسم WI-FI (SSID) وكلمة المرور

عند التشغيل الأولي يمكنك عرض اسم Wi-fi وكلمة المرور باستخدام الخطوات التالية:

1. أضغظ على زر الطاقة
2. أضغظ على زر الطاقة/ زر القائمة بسرعة عندما تكون الشاشة قيد التشغيل

- أ. اضغظ مرة واحدة للحصول على معلومات استخدام البيانات
- ب. اضغظ مرتين للحصول على اسم Wi-Fi
- ج. اضغظ ثلاث مرات للحصول على كلمة المرور
- د. اضغظ أربع مرات لإعداد دليل URL للمعلومات
- هـ. اضغظ خمس مرات للعودة إلى الشاشة الرئيسية

الاتصال بالإنترنت

1. افتح تطبيق Wi-Fi أو عناصر التحكم على جهاز الكمبيوتر المحمول أو على الجهاز الذي يدعم اتصال Wi-Fi الذي تريد توصيله بجهاز Jetpack الخاص بك وابحث عن اسم Jetpack الخاص بـ Wi-Fi المسمى "Ellipsis Jetpack xxxx"
2. انقر فوق اتصال (connect) وأدخل كلمة المرور عندما يُطلب منك ذلك.

للحصول على دعم Verizon اذهب الى الموقع

<http://www.verizon.com/support/contact-us>

أو اتصل بالرقم 1-800-922-0204