Verizon Ellipsis Jetpack – Hotspot

Descripción del Jetpack



Para conectarte al Jetpack

El nombre del Wi-Fi y la Contraseña (Password)

Tras el encendido inicial, puedes ver el nombre y la contraseña del Wi-Fi siguiendo estos pasos:



1. Prende el Jetpack.
2. Presiona botón de encendido/menú rápidamente una vez que la pantalla esté encendida.
   - **a.** Presiona una vez para obtener información sobre el uso de datos.
   - **b.** Presiona dos veces para ver el nombre del Wi-Fi.
   - **c.** Presiona tres veces para ver la contraseña.
   - **d.** Presiona cuatro veces para ver el enlace a la página de configuración e información.
   - **e.** Presiona cinco veces para volver a la pantalla de inicio.



Para conectarse a Internet

1. Abra las opciones o controles de Wi-Fi en su computadora o dispositivo compatible con Wi-Fi que desea conectar a su Jetpack (hotspot) y encuentre el nombre del Wi-Fi del Jetpack "Ellipsis Jetpack xxxx."
2. Haga clic en Conectar e introduzca la contraseña cuando se le solicite.

san diego county office of EDUCATION
FUTURE WITHOUT BOUNDARIES℠

Para apoyo general de Verizon visite este enlace https://espanol.verizon.com/support/contact-us/ o marque a 1-800-922-0204.